

Make an Envelope | Fabriquez une enveloppe | Haga un sobre



1. Choose desired envelope size and dimensions. Use chart to choose proper paper size and cut paper. Make sure paper always starts as a square before folding, no matter the size. Extend scoring arm, set slide to match correct dimensions for Side A.

Choisissez la taille de l'enveloppe voulue et les dimensions. Utilisez le tableau pour choisir la taille de papier appropriée et coupez le papier. Assurez-vous que le papier est toujours carré au départ avant de le plier, quelle que soit la taille. Allongez le bras à marquer, réglez la glissière pour qu'elle corresponde aux bonnes dimensions du côté A.

Elija el tamaño y las dimensiones que desea para el sobre. Use la tabla para elegir el tamaño adecuado y corte el papel. Asegúrese de que el papel siempre comience como un cuadrado antes de plegarlo, independientemente del tamaño. Extienda el brazo de marcado y posicione el deslizador de tal manera que coincida con las dimensiones correctas para el lado A.



2. Place paper corner in guide and score lightly along top scoring line. Rotate 180° and lightly score the opposite side of the paper.

Coloque la esquina del papel en la guía y marque suavemente sobre la línea superior de marcado. Gire 180 grados y marque suavemente el lado opuesto del papel.

Placez le coin du papier dans le guide et effectuez une légère marque le long de la ligne de marquage supérieure. Pivotez de 180° et effectuez une légère marque du côté opposé du papier.



3. Reset the slider for Side B. Place paper corner in guide and score lightly, then rotate to final remaining side and score again.


Réinitialisez la glissière pour le côté B. Placez le coin du papier dans le guide et effectuez une légère marque, puis pivotez le dernier côté et effectuez une autre marque.

Posicione el deslizador sobre el lado B. Coloque la esquina del papel en la guía y marque suavemente; luego, gire hacia el lado restante y marque nuevamente.

4. Use punch or scissors to notch intersections of score lines. Round corners if desired. Assemble envelope using glue or double-sided tape.

Utilisez un poinçon ou des ciseaux pour encocher les intersections des lignes de marquage. Arrondissez les coins si désiré. Assemblez l'enveloppe avec de la colle ou du ruban double-face.

Use punzón o tijeras para hacer una muesca en las intersecciones de las líneas de marcado. Redondee las esquinas si así lo desea. Ensamble el sobre utilizando pegamento o cinta adhesiva de doble cara.



Size Chart | Tableau de taille | Tabla de tamaños

	Envelope size (in)		Paper size (in)		Card size		Taille de l'enveloppe Tamaño del sobre		Taille du papier (cm) Tamaño del papel (cm)	Taille de la carte Tamaño de la tarjeta	
	A (in)	B (in)	A (in)	B (in)	A (in)	B (in)	A (cm)	B (cm)		A (cm)	A (cm)
A1	4 1/2	5 1/2	7 7/8 x 7 7/8	3 1/2	5		11.4	14.0	20.0 x 20.0	10.8	13.3
A2	4 1/2	6	8 1/8 x 8 1/8	4 1/4	5 1/2		11.4	15.2	20.6 x 20.6	10.8	14.0
A6	5	6 1/2	8 7/8 x 8 7/8	4 1/2	6 1/4		12.7	16.5	22.5 x 22.5	12.1	15.9
A7	5 1/2	7 1/2	10 x 10	5	7		14.0	19.1	25.4 x 25.4	13.3	18.4
A8	5 1/2	8 1/2	10 5/8 x 10 5/8	5 1/4	8		14.0	21.6	27.0 x 27.0	13.3	21.0
	2 1/2	3	4 5/8 x 4 5/8	2 1/4	2 3/4		6.4	7.6	11.7 x 11.7	5.7	7.0
	2 1/2	3 1/2	5 x 5	2 1/4	3 1/4		6.4	8.9	12.7 x 12.7	5.7	8.3
	3	3	5 x 5	2 3/4	2 3/4		7.6	7.6	12.7 x 12.7	7.0	7.0
	3	3 1/2	5 3/8 x 5 3/8	2 3/4	3 1/4		7.6	8.9	13.7 x 13.7	7.0	8.3
	3	4	5 3/4 x 5 3/4	2 3/4	3 3/4		7.6	10.2	14.6 x 14.6	7.0	9.5
	3	4 1/2	6 x 6	2 3/4	4 1/4		7.6	11.4	15.2 x 15.2	7.0	10.8
	3	5	6 3/8 x 6 3/8	2 3/4	4 3/4		7.6	12.7	16.2 x 16.2	7.0	12.1
	3 1/2	3 1/2	5 3/4 x 5 3/4	3 1/4	3 1/4		8.9	8.9	14.6 x 14.6	8.3	8.3
	3 1/2	4	6 x 6	3 1/4	3 3/4		8.9	10.2	15.2 x 15.2	8.3	9.5
	3 1/2	4 1/2	6 3/8 x 6 3/8	3 1/4	4 1/4		8.9	11.4	16.2 x 16.2	8.3	10.8
	3 1/2	5	6 3/4 x 6 3/4	3 1/4	4 3/4		8.9	12.7	17.1 x 17.1	8.3	12.1
	3 1/2	5 1/2	7 1/8 x 7 1/8	3 1/4	5 1/4		8.9	14.0	18.1 x 18.1	8.3	13.3
	3 1/2	6	7 1/2 x 7 1/2	3 1/4	5 3/4		8.9	15.2	19.1 x 19.1	8.3	14.6
	4	4	6 3/8 x 6 3/8	3 3/4	3 3/4		10.2	10.2	16.2 x 16.2	9.5	9.5
	4	4 1/2	6 3/4 x 6 3/4	3 3/4	4 1/4		10.2	11.4	17.1 x 17.1	9.5	10.8
	4	5	7 1/8 x 7 1/8	3 3/4	4 3/4		10.2	12.7	18.1 x 18.1	9.5	12.1
	4	5 1/2	7 1/2 x 7 1/2	3 3/4	5 1/4		10.2	14.0	19.1 x 19.1	9.5	13.3
	4	6	7 7/8 x 7 7/8	3 3/4	5 3/4		10.2	15.2	20.0 x 20.0	9.5	14.6
	4	6 1/2	8 1/8 x 8 1/8	3 3/4	6 1/4		10.2	16.5	20.6 x 20.6	9.5	15.9
	4	7	8 1/2 x 8 1/2	3 3/4	6 3/4		10.2	17.8	21.6 x 21.6	9.5	17.1
	4 1/2	4 1/2	7 1/8 x 7 1/8	4 1/4	4 1/4		11.4	11.4	18.1 x 18.1	10.8	10.8
	4 1/2	5	7 1/2 x 7 1/2	4 1/4	4 3/4		11.4	12.7	19.1 x 19.1	10.8	12.1
	4 1/2	6 1/2	8 1/2 x 8 1/2	4 1/4	6 1/4		11.4	16.5	21.6 x 21.6	10.8	15.9
	4 1/2	7	8 7/8 x 8 7/8	4 1/4	6 3/4		11.4	17.8	22.5 x 22.5	10.8	17.1
	4 1/2	7 1/2	9 1/4 x 9 1/4	4 1/4	7 1/4		11.4	19.1	23.5 x 23.5	10.8	18.4
	4 1/2	8	9 5/8 x 9 5/8	4 1/4	7 3/4		11.4	20.3	24.4 x 24.4	10.8	19.7
	5	5	7 7/8 x 7 7/8	4 3/4	4 3/4		12.7	12.7	20.0 x 20.0	12.1	12.1
	5	5 1/2	8 1/8 x 8 1/8	4 3/4	5 1/4		12.7	14.0	20.6 x 20.6	12.1	13.3
	5	6	8 1/2 x 8 1/2	4 3/4	5 3/4		12.7	15.2	21.6 x 21.6	12.1	14.6
	5	7	9 1/4 x 9 1/4	4 3/4	6 3/4		12.7	17.8	23.5 x 23.5	12.1	17.1
	5	7 1/2	9 5/8 x 9 5/8	4 3/4	7 1/4		12.7	19.1	24.4 x 24.4	12.1	18.4
	5	8	10 x 10	4 3/4	7 3/4		12.7	20.3	25.4 x 25.4	12.1	19.7
	5	8 1/2	10 1/4 x 10 1/4	4 3/4	8 1/4		12.7	21.6	26.0 x 26.0	12.1	21.0
	5 1/2	5 1/2	8 1/2 x 8 1/2	5 1/4	5 1/4		14.0	14.0	21.6 x 21.6	13.3	13.3
	5 1/2	6	8 7/8 x 8 7/8	5 1/4	5 3/4		14.0	15.2	22.5 x 22.5	13.3	14.6
	5 1/2	6 1/2	9 1/4 x 9 1/4	5 1/4	6 1/4		14.0	16.5	23.5 x 23.5	13.3	15.9
	5 1/2	7	9 5/8 x 9 5/8	5 1/4	6 3/4		14.0	17.8	24.4 x 24.4	13.3	17.1
	5 1/2	8	10 1/4 x 10 1/4	5 1/4	7 3/4		14.0	20.3	26.0 x 26.0	13.3	19.7
	6	6	9 1/4 x 9 1/4	5 3/4	5 3/4		15.2	15.2	23.5 x 23.5	14.6	14.6
	6	6 1/2	9 5/8 x 9 5/8	5 3/4	6 1/4		15.2	16.5	24.4 x 24.4	14.6	15.9
	6	7	10 x 10	5 3/4	6 3/4		15.2	17.8	25.4 x 25.4	14.6	17.1
	6	7 1/2	10 1/4 x 10 1/4	5 3/4	7 1/4		15.2	19.1	26.0 x 26.0	14.6	18.4
	6	8	10 5/8 x 10 5/8	5 3/4	7 3/4		15.2	20.3	27.0 x 27.0	14.6	19.7
	6	8 1/2	11 x 11	5 3/4	8 1/4		15.2	21.6	27.9 x 27.9	14.6	21.0